

Bauteile-Bestückungsfolie Schrankensteuerung-Platine

Drucken Sie die Folie im Maßstab 1:1, richten Sie diese nach dem Bohren auf der Bestückungsseite der Steuergerät-Platine aus und fixieren Sie diese auf der Bauteilseite mit Sprühkleber o.ä. Die Bohrlöcher können dann vor dem Einsetzen der Bauteile mit einer Nadel durchstochen werden.

